

Aufbau - und Betriebsanleitung


1. Stativ aufbauen

- 3 Stativbeine spreizen
- bis zur Markierung ausfahren
- Stellschraube festziehen
- oberes Stativrohr bis zum ersten Sicherungsloch ausziehen
- Sicherung-Splint einführen und Stellschraube festziehen



2. fotoobox auf Stativ befestigen

-fotoobox auf das Stativ setzen und die Stellschraube festziehen



3. fotoobox starten

-Stecker in Steckdose oder Verlängerungskabel stecken



-Blitz anschalten (ON)



- vordere Tür öffnen
- Ipad "Home-Button" drücken
- von links nach rechts Bildschirm entsperren



FERTIG! Nun ist die fotoobox einsatzbereit.

4. Abstandsempfehlung beim fotografieren

-sie sollten ca. zwischen 1m-1,20m von der fotoobox entfernt stehen
(sonst entstehen unscharfe und falsch belichtete Bilder)

Nun kann es los gehen - Einfach den Buzzer drücken, zwei Sekunden warten und das Bild wird geschossen. Mittels Touchscreen können Sie alle Bilder anschauen.

Viel Spaß!


Fehlerbehebung

Blitz funktioniert nicht mehr

- Akkus müssen gewechselt werden
 - Akkudeckel am Blitz nach unten schieben
 - Akkus wie angezeigt austauschen
 - Akkudeckel wieder nach oben schieben



Das Programm ist geschlossen
-ShutterSnitch App muss neu gestartet werden
-App neu starten



Bei Fragen bin ich zu erreichen unter:

Hendrik Richter

01733776432